

Änderung des Bildformates

Zur Einstellung des Vollformates (24 X 36 mm) oder des Halbformates (18 X 24mm) wird der Hebel für die Änderung des Bildformates 19 oben am Kameragehäuse benutzt.

Es ist nicht zu empfehlen, das Bildformat zu ändern, wenn Sie auf einem Film bereits einige Aufnahmen gemacht haben. Sollte es jedoch unbedingt erforderlich sein, verfahren Sie folgendermassen :

Reihenfolge	1	2
Formatänderung		
Vollformat in Halbformat (24 X 36) → (18 X 24)	Film aufziehen	Hebel umstellen
Halbformat in Vollformat (18 X 24) → (24 X 36)	Hebel umstellen	Film aufziehen

Unabhängig von dem Bildformat werden alle Aufnahmen als Bilder in Vollformat am Bildzählwerk eingetrogen.

Wenn das nicht geschieht, können doppelt belichtete Bilder entstehen !

- * Der Hebel für die Änderung des Bildformates muss bis zum Anschlag durchgedrückt werden.
- * Die Markierung 43 für Halbformat erscheint im Sucher, wenn der Hebel auf 18 X 24 umgestellt wird.

