

- 1 Drehe den Schnellaufzug bis zum Anschlag. Der Film wird um ein Bild transportiert und der Verschluss gleichzeitig gespannt.
- 2 Das Filmzählwerk 10 dreht sich gleichzeitig und gibt die Zahl der bereits belichteten Bilder an. Das Filmzählwerk stoppt automatisch, wenn die Zahl 36 erreicht ist.
- 3 Nachdem der belichtete Film in das Magazin zurückgespult wird, öffne die Kamera durch Herausziehen des Gehäuseschlusses 32. Das Filmzählwerk springt automatisch in die Ausgangsstellung zurück, sodass das Dreieck gegenüber der Filmzählmarkierung zu stehen kommt.
- 4 Mache es zur Gewohnheit, wenn möglich, den Verschluss kurz vor der Aufnahme zu spannen, sodass der Verschluss nicht andauernd gespannt bleibt und durch das Berühren des Auslöseknopfes 9 nicht ungewollt betätigt wird.
- 5 Die Verschlussgeschwindigkeit kann vor oder auch nachdem der Verschluss gespannt wurde, eingestellt werden.
- 6 Am Ende eines Filmes, kann unter Umständen, der Schnellaufzughebel nicht mehr bis zum Anschlag durchgedreht werden. Bitte, dann nicht forcieren, sondern den Film wieder durch den Druck auf den Rückspüllöseknopf 41 in das Magazin zurückspulen.