



Objektivwechsel

Abnehmen des Objektivs : Drücken Sie den Knopf zum Objektivwechsel (7) in Pfeilrichtung! Drehen Sie das Objektiv an dem aluminiumfarbenen Aussenrand im Gegenuhrzeigersinn, bis sich der rote Punkt des Objektivs und der des Kameragehäuses decken ! Nehmen Sie das Objektiv ab !

Einsetzen des Objektivs : Bringen Sie den roten Punkt des Objektivs mit dem des Kameragehäuses zur Deckung und setzen Sie das Objektiv in die Kamera ein!
Drehen Sie das Objektiv am Aussenrand im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag !

Selbstausröser

Drücken Sie den Filmaufzughebel (21), bevor Sie den Hebel für Selbstauslöser betätigen ! (Sie können aber auch die umgekehrte Reihenfolge wählen.) Drücken Sie den Auslöser (1), so beginnt der Selbstauslöser zu arbeiten. Nach 9 Sekunden wird der Verschluss ausgelöst.

- * Stellen Sie sich beim Drücken des Auslösers nicht vor die Kamera, da der Belichtungsmesser sonst nur das Licht, das Ihr Körper reflektiert, aufnehmen würde !
- * Der Selbstauslöser wird für Gruppenaufnahmen verwendet, wenn auch Sie selbst der Gruppe angehören. Er kann auch für Nahaufnahmen benutzt werden, um Erschütterungen der Kamera zu vermeiden.

