



Filmaufzughebel und Bildzählwerk

- * Drücken Sie den Filmaufzughebel jedesmal bis zum Anschlag durch!
- * Das Bildzählwerk 20 schaltet eine Zahl weiter (eine Zahl für zwei Halbformatbilder), wenn der Filmaufzughebel durchgedrückt wird, und zeigt die Zahl der aufgenommenen Bilder an. Beim Öffnen des Rückendeckels springt das Zählwerk automatisch in die Ausgangsstellung "S" (Start) zurück.

Quecksilberbatterie

- 1 Schrauben Sie den Deckel der Batteriekammer 27 durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn ab!
- 2 Legen Sie die Batterie so ein, dass das Ende mit der + Markierung der + Markierung des Deckels gegenüberliegt. Wird der Deckel wieder aufgeschraubt, berühren sich die + Markierungen.

Batterieprüfung

Stellen Sie den Belichtungsmesser 25 auf "TEST"! Der Zeiger 49 im Sucher bewegt sich. Wenn die Batterie nicht erschöpft ist, bleibt der Zeiger bei oder jenseits der Kontrollmarkierung 45

