


## AUSWECHSELN DER OBJEKTIVE

Drücke den Objektivlöseknopf 20 und drehe gleichzeitig das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn bis die beiden roten Punkte am Objektiv und am Gehäuse in Übereinstimmung gebracht worden sind. Das Objektiv kann dann leicht herausgehoben werden. Beim Montieren geht man umgekehrt vor. Während man das Objektiv wechselt, darf auf keinen Fall der Blendenvorwahlknopf 23 betätigt werden.



## INFRAROT-KORREKTIONS-MARKE

Bei Verwendung von Infrarot-Filmen mit entsprechendem Filter müssen wir bei der Distanzeinstellung wie folgt vorgehen :  
Stelle Distanz normal ein, lese dann die Distanz-Zahl ab, z.B. 5 m und stelle dann diese Zahl gegenüber die Infrarot-Markierung, das ist die Markierung mit der roten Zahl 4 und so haben wir dann die richtige Distanz eingestellt.