

CONTENTS

Features of KONICA Autoreflex-T3	4
Basic Manipulation for AEC Photographing	6
Name of Each Part	8
Major Specifications of KONICA Autoreflex-T3	12
Inserting of Mercury Batteries	13
(Meter On/Off Switch and Shutter Lock Control)	
Check of Batteries	15
Film Loading	17
Shutter-Ready Indicator	22
Film-Type Reminder Slot	23
Shutter	24
Lens Interchange	25
Aperture	26
Automatic and Non-automatic Controls	29
"Control Center" Viewfinder	33
Looking at Meter inside Viewfinder	34
AEC Photography	36
Manual Picture-Taking	37
Hints for Unusual Exposure Situations	40
Training of Camera	42
Focusing	44
Depth-of-Field	46
Use of Self-Timer	52
Film Rewind	54
Multiple Exposure	56
Time Exposures	58
Flash Photography	60
Photographing in Stopped-Down Metering System	63
Accessories	66
Maintenance of Camera and Lens	79

INHALTSVERZEICHNIS

Die Wichtigsten Eigenschaften der KONICA Autoreflex-T3	4
Bedienung für AEC-Aufnahmen	6
Bezeichnung der Einzelteile	9
Einlegen der Quecksilberbatterien	13
Belichtungsmesser-An/Aus-Schalter und Auslösersperre	14
Prüfen der Batterien	16
Filmeinlegen	17
Anzeiger für Auslösebereitschaft	22
Halter für Filmtyp-Kontrolle	23
Verschluss	24
Objektivwechsel	25
Blende	27
Automatische und Nicht-Automatische Einstellungen ...	30
Kontrollzentrum im Sucher	34
Vollautomatische Belichtung	37
Manuelle Belichtungseinstellung	39
Hinweise für Ungewöhnliche Belichtungssituationen	40
Halten der Camera	43
Entfernungseinstellung	45
Schärfentiefe	47
Selbstausröser	52
Filmrückspulung	55
Mehrfachbelichtung	57
Zeit-Aufnahmen	59
Blitzlichtaufnahmen	60
Aufnahmen mit Manueller Blendeneinstellung	63
Zubehör	66
Pflege der Camera und des Objektivs	79

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques du KONICA Autoreflex-T3	5
Maniement fondamental pour les photos AEC	6
Nomenclature des pièces et organes essentiels	9
Mise en place des piles au mercure	13
Commutateur du posemètre On/Off et Verrou d'obturateur	14
Contrôle des piles au mercure	16
Chargement de la pellicule	17
Indicateur du déclenchement	22
Repère du film utilisé	23
Obturateur	24
Changement d'objectif	25
Ouverture relative	27
Contrôle automatique et non-automatique	31
Indications du posemètre dans le viseur	35
Photographie automatique (AEC)	37
Prise de vue manuelle	39
Suggestions pour des conditions exceptionnelles d'exposition	41
Tenue de l'appareil	43
Mise au point	45
Profondeur de champ	47
Utilisation du retardement	53
Rebobinage du film	55
Multi-exposition	57
Pose "B"	59
Photographie au flash	60
Réglage semi-automatique	63
Accessoires	66
Entretien de l'appareil et de l'objectif	79

INNEHÅLL

Beskrivning av KONICA Autoreflex-T3	5
AEC-Fotografering; instruktioner	6
Namn på delarna	9
Att sätta i batterierna	13
Mätarkontakt (On/Off) och slutarlåskontroll	14
Kontroll av kraftkällan	17
Att sätta i filmen	17
Indikator som visar om slutaren är spänd eller ej	22
Fack för filmtypsanteckning	23
Slutaren	24
Att byta objektiv	25
Bländare	27
Automatisk och icke-automatiska kontroller	32
Sökarens kontrollcentrum	35
Fotografering med automatisk exponeringskontroll (Ljusbmätning vid full bländaröppning)	37
Manuell fotografering	39
Tips för ovanliga exponeringssituationer	40
Träna med kameran	43
Avståndsinställning	45
Skärpdjup	48
Bilddjupsarmen	49
Självutlösaren	53
Att spola tillbaka filmen	55
Multipel-exponering	57
Exponering på tid	59
Blixtfotografering	60
Fotografering då den inbyggda ljusbmätaren är satt ur spel	63
Tillbehör	66
Så här sköter ni kameran	79